790–865 MHz Dw

Additional information for Sennheiser 2000 series IEM systems

EN

Transmitters and receivers are available in a UHF frequency range of up to 75 MHz with a total of up to 3,000 transmission/receiving frequencies.

Transmitters and receivers have 26 frequency banks with up to 32 channels each.

Each of the channels in the frequency banks "1" to "20" (system banks) has been factory-preset to a fixed frequency (frequency preset). The frequency presets within one frequency bank are intermodulation-free. These frequencies cannot be changed.

The frequency banks "U1"–"U6" (user banks) allow the user to store individual frequencies which are freely selectable in 25-kHz steps. It might be that these frequencies are not intermodulation-free.

The table on the inner pages lists the frequency presets in the frequency banks "1" to "20".

- It is vital to observe the indications given on the RF power information sheet.
- Make sure that the desired frequencies are approved and legal in your country and, if necessary, apply for an operating license.

The following factory-preset default settings can be recalled any time via the "Reset" menu item:

Auto Lock	"Inactive"
Squelch (EK)	"5 dB"
Sensitivity (SR)	"–18 dB"
RF Power (SR)	"Standard"
Limiter (EK)	active, "–6 dB"
Mode	"Stereo"
Balance (EK)	"0"
Equalizer (SR)	flat
High Boost (EK)	flat
Pilot	will not be reset
User banks	will not be reset
Sync Settings (SR)	inactive
Warnings (SR)	active
IP Address (SR)	"Automatic"

Zusatzinformation für Sennheiser Systeme der Serie 2000 IEM

DE

Für die Übertragung steht im UHF-Band ein bis zu 75 MHz breiter Frequenzbereich mit bis zu 3000 Sende-/Empfangsfrequenzen zur Verfügung.

Die Sender und Empfänger verfügen über jeweils 26 Kanalbänke mit bis zu 32 Kanälen.

In den Kanalbänken „1" bis „20" (Systembänke) sind werkseitig Frequenz-Presets (feststehende Frequenzen) voreingestellt. Innerhalb einer Systembank sind die Frequenz-Presets untereinander intermodulationsfrei. Sie sind nicht veränderbar.

In den Kanalbänken „U1"–„U6" (User-Bänke) können Sie in 25-kHz-Schritten Frequenzen frei einstellen und abspeichern. Diese sind unter Umständen nicht intermodulationsfrei.

Die Frequenz-Presets in den Kanalbänken „1" bis „20" sind in der Tabelle auf den Innenseiten dargestellt.

- Beachten Sie unbedingt die Angaben im HF-Leistungsbeiblatt!
- Stellen Sie sicher, dass die gewünschten Frequenzen in Ihrem Land zugelassen sind und beantragen Sie ggf. eine Betriebserlaubnis!

Folgende Werkseinstellungen sind mit dem Menüpunkt „Reset" jederzeit wieder abrufbar:

Auto Lock	„Inactive"
Squelch (EK)	„5 dB"
Sensitivity (SR)	„–18 dB"
RF Power (SR)	„Standard"
Limiter (EK)	aktiv, „–6 dB"
Mode	„Stereo"
Balance (EK)	„0"
Equalizer (SR)	flat
High Boost (EK)	flat
Pilot	wird mit Reset nicht zurückgesetzt
User Bänke	werden mit Reset nicht zurückgesetzt
Sync Settings (SR)	inaktiv
Warnings (SR)	aktiv
IP Address (SR)	„Automatic"

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
www.sennheiser.com

Printed in Germany
Publ. 01/09
532876/A01

Frequency Range / Frequenzbereich / Bande de fréquence / Rango de frecuencia DW

790–865 MHz

EBU TV-channel

Ch. 61 (790–798 MHz)
Ch. 62 (798–806 MHz)
Ch. 63 (806–814 MHz)
Ch. 64 (814–822 MHz)
Ch. 65 (822–830 MHz)
Ch. 66 (830–838 MHz)
Ch. 67 (838–846 MHz)
Ch. 68 (846–854 MHz)
Ch. 69 (854–862 MHz)
Ch. 70 (862–870 MHz)

Channel	Bank 1	Bank 2	Bank 3	Bank 4	Bank 5	Bank 6	Bank 7	Bank 8	Bank 9	Bank 10
1	863,100	790,125	790,125	854,900	790,125	790,125	800,100	858,675	861,900	861,650
2	863,500	790,500	790,500	855,275	791,250	790,500	801,100	856,175	856,050	860,150
3	864,100	791,125	791,125	855,900	792,750	791,125	802,400	846,100	847,575	847,950
4	864,900	792,375	792,375	858,650	794,750	792,375	803,100	840,175	841,325	841,775
5	790,000	792,875	792,875	860,400	798,875	792,875	806,400	839,050	838,100	838,350
6	791,200	794,000	794,000	860,900	801,000	794,000	808,100	813,400	811,825	808,475
7	792,800	794,875	794,875	861,750	804,250	794,875	815,500	811,950	804,250	800,950
8	794,800	798,125	798,125	–	805,875	798,125	819,800	801,575	795,250	796,575
9	797,000	798,875	798,875	–	808,250	798,875	817,000	798,500	794,425	793,825
10	799,400	800,250	800,250	–	816,000	800,250	800,500	797,900	792,800	791,900
11	802,000	804,500	804,500	–	819,625	804,500	801,900	790,100	791,575	790,700
12	805,000	809,125	809,125	–	828,625	809,125	804,000	849,575	845,500	855,200
13	808,200	810,625	810,625	–	838,625	810,625	810,600	794,675	806,100	806,400
14	816,600	815,750	815,750	–	854,900	815,750	813,300	792,750	800,800	801,875
15	821,000	819,125	822,625	–	855,275	822,625	863,100	791,750	790,600	797,650
16	830,700	826,625	829,875	–	855,900	829,875	863,500	790,500	790,100	792,475
17	844,300	832,125	834,875	–	858,650	835,375	864,100	860,425	844,250	790,250
18	848,300	844,500	838,000	–	860,400	839,875	864,900	843,950	804,950	860,675
19	851,700	851,375	844,750	–	860,900	842,500	854,100	–	792,050	858,925
20	791,700	855,875	851,875	–	861,750	848,375	855,300	–	–	856,900
21	839,600	859,500	857,375	–	–	851,750	858,500	–	–	852,725
22	843,400	864,500	861,875	–	–	–	861,500	–	–	843,500
23	859,800	–	–	–	–	–	854,600	–	–	842,825
24	796,250	–	–	–	–	–	856,800	–	–	839,350
25	809,950	–	–	–	–	–	860,600	–	–	838,700
26	817,450	–	–	–	–	–	–	–	–	812,100
27	829,350	–	–	–	–	–	–	–	–	800,325
28	845,550	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	851,250	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	860,850	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	800,250	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	803,000	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Notes Country / User group / Other	ISM and more	UK Fixed Site Licence required by all users	UK Fixed Site Licence required by all users	UK Channel 69 Shared Licence required	UK Fixed Site Licence required by all users	UK Fixed Site Licence required by all users	Nordic License required	Germany User Group a	Germany User Group b	Germany User Group c
Bemerkung Land / Benutzergruppe / Sonstiges	ISM und andere	Vereinigtes Königreich Feste Standort-Lizenz erforderlich für alle Benutzer	Vereinigtes Königreich Feste Standort-Lizenz erforderlich für alle Benutzer	Vereinigtes Königreich Lizenz erforderlich für Kanal 69 (teilweise)	Vereinigtes Königreich Feste Standort-Lizenz erforderlich für alle Benutzer	Vereinigtes Königreich Feste Standort-Lizenz erforderlich für alle Benutzer	Nordische Länder Lizenz erforderlich	Deutschland Benutzergruppe a	Deutschland Benutzergruppe b	Deutschland Benutzergruppe c
Remarques Pays / Grp. d'utilisateurs / Divers	ISM et autres	Royaume-Uni Licence fixe requise pour tous les utilisateurs	Royaume-Uni Licence fixe requise pour tous les utilisateurs	Royaume-Uni Licence requise pour canal partagé 69	Royaume-Uni Licence fixe requise pour tous les utilisateurs	Royaume-Uni Licence fixe requise pour tous les utilisateurs	Pays nordiques Licence requise	Allemagne Groupe d'utilisateurs a	Allemagne Groupe d'utilisateurs b	Allemagne Groupe d'utilisateurs c
Notas País / Grupo de usuarios / Otros	ISM y otros	Reino Unido Precisa licencia fija para todos los usuarios	Reino Unido Precisa licencia fija para todos los usuarios	Reino Unido Precisa licencia para canal 69 (parcialmente)	Reino Unido Precisa licencia fija para todos los usuarios	Reino Unido Precisa licencia fija para todos los usuarios	Países nórdicos Precisa licencia	Alemania Grupo de usuarios a	Alemania Grupo de usuarios b	Alemania Grupo de usuarios c

Channel	Bank 11	Bank 12	Bank 13	Bank 14	Bank 15	Bank 16	Bank 17	Bank 18	Bank 19	Bank 20	Bank U1–U6
1	859,850	861,900	791,000	791,025	791,050	791,075	791,100	791,125	791,150	791,175	
2	858,175	851,775	791,800	791,825	791,850	791,875	791,900	791,925	791,950	791,975	
3	850,175	847,525	793,000	793,025	793,050	793,075	793,100	793,125	793,150	793,175	
4	790,850	842,900	794,600	794,625	794,650	794,675	794,700	794,725	794,750	794,775	
5	859,300	840,275	800,000	800,025	800,050	800,075	800,100	800,125	800,150	800,175	
6	857,500	813,900	802,400	802,425	802,450	802,475	802,500	802,525	802,550	802,575	
7	856,175	812,400	820,000	820,025	820,050	820,075	820,100	820,125	820,150	820,175	
8	853,650	808,775	831,800	831,825	831,850	831,875	831,900	831,925	831,950	831,975	
9	848,725	805,775	839,200	839,225	839,250	839,275	839,300	839,325	839,350	839,375	
10	845,925	796,275	851,400	851,425	851,450	851,475	851,500	851,525	851,550	851,575	
11	836,950	790,400	857,600	857,625	857,650	857,675	857,700	857,725	857,750	857,775	
12	811,775	861,525	861,600	861,625	861,650	861,675	861,700	861,725	861,750	861,775	
13	808,775	860,900	790,000	790,025	790,050	790,075	790,100	790,125	790,150	790,175	
14	808,425	859,650	790,400	790,425	790,450	790,475	790,500	790,525	790,550	790,575	
15	803,300	859,150	796,800	796,825	796,850	796,875	796,900	796,925	796,950	796,975	
16	797,525	858,025	807,200	807,225	807,250	807,275	807,300	807,325	807,350	807,375	
17	793,500	857,150	811,600	811,625	811,650	811,675	811,700	811,725	811,750	811,775	
18	861,775	853,900	825,200	825,225	825,250	825,275	825,300	825,325	825,350	825,375	
19	845,150	853,150	842,600	842,625	842,650	842,675	842,700	842,725	842,750	842,775	
20	844,775	801,275	801,100	801,125	801,150	801,175	801,200	801,225	801,250	801,275	
21	838,900	842,375	808,700	808,725	808,750	808,775	808,800	808,825	808,850	808,875	
22	811,050	840,725	829,700	829,725	829,750	829,775	829,800	829,825	829,850	829,875	
23	809,475	839,425	844,300	844,325	844,350	844,375	844,400	844,425	844,450	844,475	
24	800,625	838,825	854,100	854,125	854,150	854,175	854,200	854,225	854,250	854,275	
25	799,400	811,500	795,350	795,375	795,400	795,425	795,450	795,475	795,500	795,525	
26	798,925	808,100	814,150	814,175	814,200	814,225	814,250	814,275	814,300	814,325	
27	793,100	806,700	834,950	834,975	835,000	835,025	835,050	835,075	835,100	835,125	
28	791,450	798,425	852,450	852,475	852,500	852,525	852,550	852,575	852,600	852,625	
29	–	795,325	859,150	859,175	859,200	859,225	859,250	859,275	859,300	859,325	
30	–	794,850	797,200	797,225	797,250	797,275	797,300	797,325	797,350	797,375	
31	–	791,950	806,600	806,625	806,650	806,675	806,700	806,725	806,750	806,775	
32	–	791,550	818,300	818,325	818,350	818,375	818,400	818,425	818,450	818,475	
Notes	Country User group Other	Germany User Group d	Germany User Group e, Indoors	Full Range (1)	Full Range (2)	Full Range (3)	Full Range (4)	Full Range (5)	Full Range (6)	Full Range (7)	Full Range (8)	
Bemerkung	Land Benutzer-gruppe Sonstiges	Deutschland Benutzer-gruppe d	Deutschland Benutzer-gruppe e, im Freien	Kompletter Arbeits-bereich (1)	Kompletter Arbeits-bereich (2)	Kompletter Arbeits-bereich (3)	Kompletter Arbeits-bereich (4)	Kompletter Arbeits-bereich (5)	Kompletter Arbeits-bereich (6)	Kompletter Arbeits-bereich (7)	Kompletter Arbeits-bereich (8)	
Remarques	Pays Grp. d'uti-lisateurs Divers	Allemagne Groupe d'uti-lisateurs d	Allemagne Groupe d'uti-lisateurs e, a l'extérieur	Pleine bande (1)	Pleine bande (2)	Pleine bande (3)	Pleine bande (4)	Pleine bande (5)	Pleine bande (6)	Pleine bande (7)	Pleine bande (8)	
Notas	País Grupo de usuarios Otros	Alemania Grupo de usuarios d	Alemania Grupo de usuarios e, al aire libre	Rango de trabajo completo (1)	Rango de trabajo completo (2)	Rango de trabajo completo (3)	Rango de trabajo completo (4)	Rango de trabajo completo (5)	Rango de trabajo completo (6)	Rango de trabajo completo (7)	Rango de trabajo completo (8)	

* Freely selectable frequencies; these frequencies are possibly not intermodulation-free / Frei wählbare Frequenzen, ggf. nicht intermodulationsfrei
Fréquences sélectionnables au choix ; il se peut qu'elles ne soient pas exemptes d'intermodulation /
Frecuencias de libre elección, pueden no estar libres de intermodulación

Published / Stand
Edition / Fecha
01/09

Informations complémentaires concernant les systèmes de la série 2000 IEM

FR

Les émetteurs et les récepteurs sont disponibles dans une plage de fréquences UHF de jusqu'à 75 MHz de largeur, ce qui autorise un choix parmi jusqu'à 3000 fréquences d'émission et de réception.

Les émetteurs et les récepteurs possèdent 26 banques de fréquences avec respectivement jusqu'à 32 canaux.

Chacun des canaux dans les banques de fréquences « 1 » à « 20 » (banques système) est assigné une fréquence fixe et préréglée (preset) en usine. Les fréquences préréglées au sein d'une banque de fréquence sont compatibles entre elles, c.à.d. exemptes d'intermodulation. Elles ne peuvent pas être modifiées.

Les banques de fréquences « U1 » – « U6 » (banques utilisateur) permettent de mémoriser des fréquences au choix, qui peuvent être réglées par pas de 25 kHz. Il se peut que ces fréquences ne soient pas exemptes d'intermodulation.

Le tableau figurant dans les pages intérieures dresse la liste des fréquences préréglées dans les banques de fréquences « 1 » à « 20 ».

- Il est indispensable d'observer les indications figurant dans le supplément d'information sur la puissance HF.
- Veillez à utiliser des fréquences autorisées dans votre pays. Si nécessaire, demandez une licence d'émission auprès de l'autorité correspondante.

Les paramètres par défaut suivants, préréglés en usine, peuvent être restaurés à tout moment via l'option « Reset » :

Auto Lock	« Inactive »
Squelch (EK)	« 5 dB »
Sensitivity (SR)	« –18 dB »
RF Power (SR)	« Standard »
Limiter (EK)	actif, « –6 dB »
Mode	« Stereo »
Balance (EK)	« 0 »
Equalizer (SR)	flat
High Boost (EK)	flat
Pilot	n'est pas réinitialisé
Banques utilisateur	ne sont pas réinitialisées
Sync Settings (SR)	inactif
Warnings (SR)	actif
IP Address (SR)	« Automatic »

Información adicional para sistemas Sennheiser de la serie 2000 IEM

ES

Para la transmisión se dispone de un rango de frecuencia de hasta 75 MHz de amplitud con hasta 3000 frecuencias de transmisión/recepción en la banda UHF.

Los transmisores y los receptores disponen cada uno de 26 bancos de canales con hasta 32 canales.

En los bancos de canales «1» a «20» (bancos de sistema) se han ajustado de fábrica preajustes de frecuencia (frecuencias fijas). Dentro de un banco de sistema, los preajustes de frecuencia se encuentran libres de intermodulación entre ellos. Éstos no se pueden cambiar.

En los bancos de canales «U1»–«U6» (bancos de usuario) puede ajustar libremente y guardar frecuencias a pasos de 25 kHz. Estas frecuencias pueden no estar libres de intermodulación.

Los preajustes de frecuencia en los bancos de canales «1» a «20» se representan en la tabla que se encuentra en las páginas interiores.

- Observe los datos en la hoja de potencia de AF.
- Asegúrese de que las frecuencias deseadas están permitidas en su país y solicite la autorización correspondiente en caso necesario.

Con la opción de menú «Reset», se pueden llamar de nuevo los siguientes ajustes de fábrica en todo momento:

Auto Lock	«Inactive»
Squelch (EK)	«5 dB»
Sensitivity (SR)	«–18 dB»
RF Power (SR)	«Standard»
Limiter (EK)	activo, «–6 dB»
Mode	«Stereo»
Balance (EK)	«0»
Equalizer (SR)	flat
High Boost (EK)	flat
Pilot	no se resetea con Reset
Bancos de usuario	no se resetean con Reset
Sync Settings (SR)	inactivo
Warnings (SR)	activo
IP Address (SR)	«Automatic»

Informazioni supplementari per i sistemi Sennheiser della serie 2000 IEM

IT

Per la trasmissione è disponibile un campo di frequenza da 75 MHz nella banda UHF con complessivamente 3000 frequenze di trasmissione/ricezione.

I trasmettitori e i ricevitori presentano rispettivamente 26 banchi di canali con 32 canali.

Nei banchi di canali da «1» a «20» (banchi di sistema) sono impostate in maniera predefinita preselezioni di frequenze (frequenze fisse). All'interno di un banco di sistema le preselezioni di frequenza non presentano intermodulazioni reciproche. Tali preselezioni non possono essere modificate.

Nei banchi di canali «U1» a «U6» (banchi utente) è possibile impostare liberamente e memorizzare frequenze in passi da 25 kHz. È possibile che tali frequenze non siano prive di intermodulazioni.

Le preselezioni di frequenze nei banchi di canali da «1» a «20» sono riportate nella tabella all'interno.

- È importante osservare le indicazioni nel supplemento sulle frequenze!
- Accertarsi che le frequenze desiderate risultino consentite nel proprio paese e richiedere eventualmente una licenza d'esercizio.

Le seguenti impostazioni predefinite possono essere richiamate in qualunque momento con la voce di menu «Reset»:

Auto Lock	«Inactive»
Squelch (EK)	«5 dB»
Sensitivity (SR)	«–18 dB»
RF Power (SR)	«Standard»
Limiter (EK)	attiva, «–6 dB»
Mode	«Stereo»
Balance (EK)	«0»
Equalizer (SR)	flat
High Boost (EK)	flat
Pilot	non viene ripristinato con Reset
Banchi utente	non vengono ripristinati con Reset
Sync Settings (SR)	inattiva
Warnings (SR)	attiva
IP Address (SR)	«Automatic»

Aanvullende informatie bij de Sennheiser systemen uit de serie 2000 IEM

NL

Voor de overdracht is op de UHF-band een 75 mHz breed frequentiebereik met 3000 mogelijke zend-/ontvangstfrequenties beschikbaar.

De zenders en ontvangers beschikken elk over 26 kanaalbanken met maximaal 32 kanalen.

In de kanaalbanken „1" tot „20" (systeembanken) zijn af fabriek frequentie-presets (vaste frequenties) ingesteld. Binnen een systeembank zijn de frequentie-presets onderling intermodulatievrij. Deze kunnen niet worden gewijzigd.

In de kanaalbanken „U1" tot „U6" (User-banken) kunnen frequenties in stappen van 25 kHz vrij ingesteld en opgeslagen worden. Het kan zijn dat deze niet intermodulatievrij zijn.

De frequentie-presets in de kanaalbanken „1" tot „20" worden in de tabel op de binnenflappen vermeld.

- Neem de gegevens in de HF-vermogensbijlage in acht!
- Informeer bovendien of de gewenste frequenties in uw land zijn toegestaan en vraag eventueel om een vergunning.

Onderstaande fabrieksinstellingen kunnen m.b.v. het menupunt „Reset" te allen tijde weer worden hersteld:

Auto Lock	„Inactive"
Squelch (EK)	„5 dB"
Sensitivity (SR)	„–18 dB"
RF Power (SR)	„Standard"
Limiter (EK)	actief, „–6 dB"
Mode	„Stereo"
Balance (EK)	„0"
Equalizer (SR)	flat
High Boost (EK)	flat
Pilot	wordt niet m.b.v. Reset gereset
User-banken	worden niet m.b.v. Reset gereset
Sync Settings (SR)	uitgeschakeld
Warnings (SR)	ingeschakeld
IP Address (SR)	„Automatic"

Informações adicionais relativamente a sistemas Sennheiser da série 2000 IEM

PT

Para a transmissão em banda UHF, encontra-se à disposição uma gama de frequências até 75 MHz de largura com 3000 possíveis frequências de emissão/recepção.

Os emissores e receptores dispõem de 26 bancos de canais cada com um máximo de 32 canais.

Os bancos de canais «1» a «20» (bancos do sistema) vêm de fábrica com predefinições de frequência (frequências fixas). Dentro de um mesmo banco do sistema, as predefinições de frequência estão livres de intermodulação entre si. Não podem ser alteradas.

Nos bancos de canais «U1» a «U6»(bancos do utilizador), as frequências podem ser definidas livremente em passos de 25 kHz e guardadas. Sob determinadas circunstâncias, estas podem não estar livres de intermodulação.

As predefinições de frequência nos bancos de canais «1» a «20» são enunciadas na tabela, nas páginas interiores.

- Tenha sempre em consideração as indicações na ficha de potências AF!
- Certifique-se ainda de que as frequências pretendidas estão autorizadas no seu país e, se necessário, solicite uma licença de utilização!

No item de menu «Reset» podem repor-se, em qualquer altura, as regulações de fábrica seguintes:

Auto Lock	«Inactive»
Squelch (EK)	«5 dB»
Sensitivity (SR)	«–18 dB»
RF Power (SR)	«Standard»
Limiter (EK)	activo, «–6 dB»
Mode	«Stereo»
Balance (EK)	«0»
Equalizer (SR)	flat
High Boost (EK)	flat
Pilot	não é possível repor com o Reset
Bancos do utilizador	não é possível repor com o Reset
Sync Settings (SR)	inactivo
Warnings (SR)	activo
IP Address (SR)	«Automatic»

Дополнительная информация по системе Sennheiser серии 2000 IEM

RU

Для работы в УВЧ-диапазоне выделена полоса частот шириной 75 МГц с 3000 возможными частотами приема/передачи.

Передатчик и приемник имеют по 26 канальных банков каждый, каждый банк при этом может включать в себя до 32 каналов.

В канальных банках «1» – «20» (системные банки) хранятся заводские предустановки частот (фиксированные частоты). В пределах одного системного банка предустановленные частоты не вызывают между собой эффект интермодуляции. Настройка фиксированных частот не может быть изменена.

В канальных банках «U1» – «U6» (пользовательские банки) Вы можете по собственному усмотрению настраивать и сохранять частоты с шагом 25 кГц. В определенных обстоятельствах может возникать интермодуляция.

Фиксированные частоты в канальных банках «1» – «20» приведены в таблице на внутренних страницах.

- Строго соблюдайте данные, приведенные на вкладыше с указанием РЧ-мощности!
- Убедитесь в том, допущены ли эти частоты в Вашей стране и, при необходимости, подайте заявку на получение разрешения на использование!

Следующие заводские настройки можно снова вызвать в пункте меню «Reset»:

Auto Lock	«Inactive»
Squelch (EK)	«5 дБ»
Sensitivity (SR)	«–18 дБ»
RF Power (SR)	«Standard»
Limiter (EK)	активно, «–6 дБ»
Mode	«Stereo»
Balance (EK)	«0»
Equalizer (SR)	flat
High Boost (EK)	flat
Pilot	не сбрасывается при сбросе
User Banks	не сбрасываются при сбросе
Sync Settings (SR)	не активно
Warnings (SR)	активно
IP Address (SR)	«Automatic»

Sennheiser 2000 IEM 系列产品的附加说明

ZH

超高频频带拥有一个最宽可达 75 MHz 的传输频率范围，最多共有 3000 个发射、接收频率可供选用。

发射机和接收机分别有 26 个频道库，每个频道库最多 32 个频道。

频道库 “1” 至 “20”（系统频道库）出厂时已设有预设频率（固定接收频率）。一个系统频道库内的所有预设频率之间不存在互调干扰。预设频率不能更改。

在频道库 “U1” 至 “U6” （用户频道库）内，每 25 kHz 可以自由设置一个频率并保存。这些频率之间可能会存在互调干扰。

频道库 “1” 至 “20” 内的预设频率见内页中的列表。

- 请务必遵守高频功率数据单中的规定参数！
- 确保需要的频率在使用地被允许，如有必要请申请使用许可证！

可以随时使用菜单项 “Reset” 恢复以下出厂设置：

Auto Lock	“Inactive”
Squelch (EK)	“5 dB”
Sensitivity (SR)	“–18 dB”
RF Power (SR)	“Standard”
Limiter (EK)	激活 , “–6 dB”
Mode	“Stereo”
Balance (EK)	“0”
Equalizer (SR)	flat
High Boost (EK)	flat
Pilot	复位时此功能不重置
用户频道库	复位时此功能不重置
Sync Settings (SR)	取消
Warnings (SR)	激活
IP Address (SR)	“Automatic”